

反力算出方法（※2024年8月現在）

- 1, <https://www2.tadano.co.jp/Jackal/series.aspx>へアクセスします。
- 2, 機種を選択します。
例：GR-250N(G5)
- 3, スペックを選択します。
例：H型アウトリガー
- 4, 各種値を入力・選択します。
例：作業半径、荷重等を入力します。
- 5, 「反力計算」を押します。
- 6, 「PDF出力」を押します。